

Inclus dans la boîte :

- ATOM 3.0 avec pile CR2430 installée.
- CD (manuel, programme d'interface PC OceanLog et pilotes).


Inclus ou en option :

- Émetteur avec pile CR2 installée.
- Capot de protection pour le verre.
- Extension de bracelet.



Veillez vous assurer de lire et de bien comprendre le manuel d'utilisation ainsi que le manuel de référence et de sécurité.

NORM (surface)



Altit., temp., date

Double fuseau horaire (si pas affiché sur principal)

Points de réglage :

A maintenu enfoncé (défilement)

A < 2s (avancer)


M < 2s (revenir en arrière)

S < 2 s (enregistrer le réglage)



Dernier intervalle de surface, prof. maxi, tps de plongée écoulé

Altit., heure, temp. O₂, PO₂, FO₂



Points de réglage :


A maintenu enfoncé (défilement)

A < 2s (avancer)

M < 2s (revenir en arrière)

S < 2 s (enregistrer le réglage)

GAUG (surface)



Éléments du groupe similaires à NORM sauf ceux marqués d'une *.

FREE (surface)



Dernier intervalle de surface, prof. maxi, tps de plongée écoulé

Altitude, heure



Points de réglage

NORM (surface)

à 1,5 M (5 FT) ↓ durant 5 sec. ↑ à 0,6 M (2 FT) durant 1 sec.

NORM (plongée)

Écran principal plongée sans décompression




Accuser réception des alarmes

Palier profond



Palier de sécurité



Défini avec minuteur

S 2s → Démarrer/ arrêter minuteur
< 2s → Réinitialiser minuteur

CHANGE-MENT

Gas/TMT 1
Gas/TMT 2
Gas/TMT 3

M < 2 s

S < 2s

Palier profond
Prévisualisation

Changement/
Confirmer

ÉCRAN SECONDAIRE
ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE

Prof. maxi, heure, temp.

O₂ %, PO₂, FO₂

GAUG (surface)

à 1,5 M (5 FT) ↓ durant 5 sec. ↑ à 0,6 M (2 FT) durant 1 sec.

GAUG (plongée)

Tps de plongée écoulé



Minuteur



S 2s → Démarrer/ arrêter minuteur
< 2s → Réinitialiser minuteur

CHANGE-MENT

TMT 1
TMT 2
TMT 3

M < 2 s

S < 2s

Changement/
Confirmer

ÉCRAN SECONDAIRE

Prof. maxi,
Heure, temp.

FREE (surface)

à 1,5 M (5 FT) ↓ durant 5 sec. ↑ à 0,6 M (2 FT) durant 1 sec.

FREE (plongée)



NDC



S 2s → Démarrer/ arrêter compte à rebours
< 2s → Réinitialiser compte à rebours

ÉCRAN SECONDAIRE

Profondeur maximum, compte à rebours

démarrer/ arrêter compte à rebours