


*Les informations qui suivent annulent et remplacent les indications d'état, les procédures de réglage et les écrans relatifs au minuteur de compte à rebours de la montre, à l'alarme journalière de la montre et au minuteur de compte à rebours du mode Free présentés dans le manuel d'utilisation de l'OC1 (Doc. N°12-2761-r01).*

Minutiers de compte à rebours de la montre et du mode Free, instructions d'utilisation modifiées (pages 34, 35, 132, 133) :



Alarme journalière de la montre, instructions d'utilisation modifiées (pages 37, 38) :

