

Lea y comprenda el Manual de funcionamiento y el Manual de seguridad y referencia

Modo NORM (superficie)



S → Luz

a N° de serie ← M A

SET F*
FO2 Gas 1
FO2 Gas 2
DFLT

SET A

Aud AL
Depth AL
EDT AL
TLBG AL*
DTR AL*
PO2 AL*

SET U

Wet Act
Units
Deep Stop*
Safe Stop*
Algorithm*
Conserv*
Glo Duration
Sampling

SET T

Date Format
Hour Format
Time
Date

SET M

NORM
GAUG
FREE

MAIN MENU

Alt 1 --
Alt 2 --
Alt 3* -
Fly/Dsat*
Plan*
Log
Set F*
Set A
Set U
Set T
Set M
History
SN

- Última prof. máxima, EDT
- Elevación, temperatura
- % de O2, FO2, PO2

M

A

S

S (acceso)
A (avanzar)
M (retroceder)
S (guardar)

Modo GAUG (superficie)



S → Luz

a N° de serie ← M A

MENÚ PRINCIPAL

Alt 1 --
Alt 2 --
Fly
Log
Set A
Set U
Set T
Set M
History
SN

- Última prof. máxima, EDT
- Elevación, temperatura

M

A

Los ítems de ajuste del menú son similares al modo NORM sin los ítems marcados con un *.

Modo FREE (superficie)



S → Luz

a N° de serie ← M A

MENÚ PRINCIPAL

Alt 1 --
Alt 2 --
CDT
Set FA
Set M

- Última prof. máxima, EDT
- Elevación, temperatura


M

A

S


ALARMAS
EDT
DA1
DA2
DA3

Modo NORM (Superficie)




Modo NORM (Inmersión)


Principal Inmersión sin paradas




Modo GAUG (Superficie)



Modo GAUG (Inmersión)



Modo FREE (Superficie)



Modo FREE (Inmersión)

