


Pulsante A (in alto), pulsante S (a lato)

Leggere attentamente il Manuale d'uso ed il Manuale di riferimento per la sicurezza





[ingresso in caso di discesa a 5 FT (1.5 M) per 5 sec]

